



Wachtelstraße 19a, 4053 Haid  
Tel.: 07229/88 00 1, Fax DW – 20

office@hofstadler.at  
www.hofstadler.at

# Einbauanleitung - TopLINE

## Arbeitsschritte

Geprüft nach RVS 11.06.81

- Untergrundflächen reinigen (Aceton, Bremsenreiniger,...)  
Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein
- TopLINE in der erforderlichen Länge abschneiden, links und rechts jeweils 3 cm über das Türrahmenaußenmaß überstehen lassen.  
Die Mindestanschlussbreite im horizontalen Bereich beträgt mind. 15 mm
- Seitliche Hochzüge ablängen, aufbringen und andrücken. Die Mindestanschlussbreite im vertikalen Bereich beträgt mind. 15 mm
- Bei Temperaturen über 5°C kann TopLINE ohne weitere Vorbehandlung verarbeitet werden
- Bei Temperaturen unter 5°C die Schutzfolie abziehen und den Klebestreifen mit der Flamme oder Leister aktivieren



- TopLINE muss spannungsfrei verklebt und eingebunden werden



- TopLINE auf die zweilagige Bitumenabdichtung aufflämmen



- Nachträgliches verpressen von sichtbaren und vermuteten Hohlräumen mit zwei-komponenten-Kleber Araldite 2048

